

Переводная таблица, стандартные коды неисправности/коды неисправности Volvo

Объяснение

OBD II является системой диагностики, предназначенной для выполнения требований законодательства. Для считывания кодов неисправности и параметров системы стандартный инструмент для поиска неисправности подключается в разъем передачи данных (DLC) (гнездо бортовой диагностики OBD II). Бортовая диагностика OBD II содержит коды неисправности и параметры, относящиеся только к выбросам. Она не может предоставить полный объем информации, который можно получить от бортовой диагностической системы Volvo. Volvo имеет свои обозначения кодов неисправности, которые соответствуют внутрифирменному протоколу бортовой диагностической системы Volvo (начиная с 1999 модельного года называется DII).

Объяснения таблицы

Приведенная ниже таблица представляет собой переводную таблицу стандартных кодов неисправности (SAE/ISO) и эквивалентных кодов неисправности Volvo (DII).

Код неисправности SAE/ISO: стандартный код неисправности согласно SAE J2012/ISO 15031-6. Код неисправности может считываться в автомобилях со стандартной бортовой диагностической системой для относящихся к выбросам неисправностей, утвержденных согласно бортовой диагностике OBD II. Считывание выполняется сканирующим прибором общего типа, инструментом для поиска неисправности, стандартизированным согласно SAE J1978/ISO 15031-4.

Код неисправности Volvo DII: Только код неисправности Volvo согласно протоколу бортовой диагностической системы Volvo. Можно считать при помощи VIDA в автомобилях, выпущенных начиная с 1999 модельного года.

Обозначение кодов неисправности:

Используется в VIDA. Тип неисправности: метод Volvo для определения фактической неисправности.

Используется в VIDA. Код неисправности SAE/ISO может соответствовать нескольким кодам неисправности DII. Поэтому все они должны быть устранены, чтобы исчез соответствующий код неисправности SAE/ISO.

Несколько кодов неисправности SAE/ISO могут также соответствовать одному и тому же коду неисправности DII. Есть коды неисправности DII для не относящихся к выбросам неисправностей, которые не соответствуют ни одному коду неисправности SAE/ISO.

Коды неисправности SAE/ISO	Коды неисправности Volvo DII	Обозначение кода неисправности	Тип неисправности
P0010	ECM-6400	Восстановительный клапан впускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P0011	ECM-640A	Управление распределительным валом, впуск	Ошибочный сигнал
P0013	ECM-6410	Восстановительный клапан выпускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P0014	ECM-641A	Управление распределительным валом, выпуск	Ошибочный сигнал
P0016	ECM-643A	Положение распределительного вала, выпуск	Сигнал слишком сильный
P0016	ECM-643A	Положение распределительного вала, выпуск	Сигнал слишком слабый
P0017	ECM-644A	Положение распределительного вала, выпуск	Сигнал слишком слабый
P0017	ECM-644A	Положение распределительного вала, выпуск	Сигнал слишком сильный
P0030	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0030	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0031	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0031	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0032	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность

P0032	ЕСМ-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0036	ЕСМ-2А20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев	Сигнал отсутствует
P0037	ЕСМ-2А20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев	Сигнал слишком слабый
P0038	ЕСМ-2А20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев	Сигнал слишком сильный
0050	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Сигнал отсутствует
P0051	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Сигнал слишком слабый
P0052	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Сигнал слишком сильный
P0056	ЕСМ-2В20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев	Сигнал отсутствует
P0057	ЕСМ-2В20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев	Сигнал слишком слабый
P0058	ЕСМ-2В20	Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев	Сигнал слишком сильный
P0068	ЕСМ-903С	Датчик положения дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P0071	ЕСМ-1100	Датчик наружной температуры	Ошибочный сигнал
P0072	ЕСМ-1100	Датчик наружной температуры	Сигнал слишком слабый
P0073	ЕСМ-1100	Датчик наружной температуры	Сигнал слишком сильный

P0101	ЕСМ-130А	Утечка поступающего воздуха	Ошибочный сигнал
P0102	ЕСМ-1300	Датчик массового расхода воздуха	Поток слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0102	ЕСМ-1300	Датчик массового расхода воздуха	Поток слишком слабый. Постоянная неисправность
P0103	ЕСМ-1300	Датчик массового расхода воздуха	Поток слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0103	ЕСМ-1300	Датчик массового расхода воздуха	Поток слишком сильный. Постоянная неисправность
P0105	ЕСМ-1000	Модуль управления	Ошибочный сигнал
P0107	ЕСМ-1000	Модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0107	ЕСМ-1000	Модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0108	ЕСМ-1000	Модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0108	ЕСМ-1000	Модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0112	ЕСМ-1200	Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0112	ЕСМ-1200	Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0113	ЕСМ-1200	Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

P0113	ECM-1200	Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0121	ECM-9150	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1	Ошибочный сигнал
P0122	ECM-9150	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1	Сигнал слишком слабый
P0123	ECM-9150	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1	Сигнал слишком сильный
P0128	ECM-201A	Термостат	Ошибочный сигнал
P0130	ECM-280A	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0130	ECM-280A	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0132	ECM-280A	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0132	ECM-280A	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0133	ECM-280A	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0133	ECM-280A	Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0134	ECM-280A	Передний нагреваемый датчик кислорода	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0134	ECM-280A	Передний нагреваемый датчик кислорода	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0135	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность

P0135	ECM-2810	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0136	ECM-2A0A	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0136	ECM-2A0A	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0137	ECM-2A0A	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0137	ECM-2A0A	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0138	ECM-2A0A	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0138	ECM-2A0A	Задний нагреваемый датчик кислорода	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0140	ECM-2A1A	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение	Сигнал слишком слабый
P0140	ECM-2A1A	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение	Сигнал слишком сильный
P0140	ECM-2A1A	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение	Сигнал отсутствует
P0141	ECM-2A2A	Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев	Ошибочный сигнал
P0150	ECM-290A	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0150	ECM-290A	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0152	ECM-290A	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность

P0152	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0153	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0153	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0154	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0154	ЕСМ-290А	Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0155	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0155	ЕСМ-2910	Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0156	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0156	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0157	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	
P0157	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	
P0158	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0158	ЕСМ-2В0А	Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0160	ЕСМ-2В1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2	Сигнал слишком слабый
P0160	ЕСМ-2В1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2	Сигнал слишком сильный

P0160	ЕСМ-2В1А	Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2	Сигнал отсутствует
P0161	ЕСМ-2В2А	Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2	Ошибочный сигнал
P0171	ЕСМ-261А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Верхний предел
P0172	ЕСМ-261А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Нижний предел
P0174	ЕСМ-271А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Верхний предел
P0175	ЕСМ-271А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Нижний предел
P0201	ЕСМ-2310	Форсунка 1	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0201	ЕСМ-2310	Форсунка 1	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0202	ЕСМ-2320	Форсунка 2	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0202	ЕСМ-2320	Форсунка 2	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0203	ЕСМ-2330	Форсунка 3	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0203	ЕСМ-2330	Форсунка 3	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0204	ЕСМ-2340	Форсунка 4	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0204	ЕСМ-2340	Форсунка 4	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0205	ЕСМ-2350	Форсунка 5	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

P0205	ECM-2350	Форсунка 5	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0206	ECM-2360	Форсунка 6	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0206	ECM-2360	Форсунка 6	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0221	ECM-9160	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2	Ошибочный сигнал
P0222	ECM-9160	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2	Сигнал слишком слабый
P0223	ECM-9160	Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2	Сигнал слишком сильный
P0230	ECM-2400	Реле топливного насоса	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0230	ECM-2400	Реле топливного насоса	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0231	ECM-2400	Реле топливного насоса	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0231	ECM-2400	Реле топливного насоса	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0232	ECM-2400	Реле топливного насоса	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0232	ECM-2400	Реле топливного насоса	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0234	ECM-6805	Клапан управления турбонагнетателя, нарушение давления наддува	Давление слишком высокое
P0235	ECM-1600	Датчик давления наддува	Ошибочный сигнал
P0236	ECM-170F	Датчик атмосферного давления/датчик давления наддува, проверка диапазона	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0236	ECM-170F	Датчик атмосферного давления/датчик давления наддува, проверка диапазона	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность

P0237	ECM-1600	Датчик давления наддува	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
-------	----------	-------------------------	------------------------------------------------------

P0237	ECM-1600	Датчик давления наддува	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
-------	----------	-------------------------	----------------------------------------------------

P0238	ECM-1600	Датчик давления наддува	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
-------	----------	-------------------------	-------------------------------------------------------

P0238	ECM-1600	Датчик давления наддува	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
-------	----------	-------------------------	-----------------------------------------------------

P0243	ECM-6800	Клапан управления турбоагнетателя	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
-------	----------	-----------------------------------	---------------------------------------------------

P0243	ECM-6800	Клапан управления турбоагнетателя	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
-------	----------	-----------------------------------	-------------------------------------------------

P0245	ECM-6800	Клапан управления турбоагнетателя	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
-------	----------	-----------------------------------	------------------------------------------------------

P0245	ECM-6800	Клапан управления турбоагнетателя	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
-------	----------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

P0246	ECM-6800	Клапан управления турбоагнетателя	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
-------	----------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------

P0246	ECM-6800	Клапан управления турбоагнетателя	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
-------	----------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------

P0261	ECM-2310	Форсунка 1	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	------------------------------------------------------

P0261	ECM-2310	Форсунка 1	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	----------------------------------------------------

P0262	ECM-2310	Форсунка 1	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	-------------------------------------------------------

P0262	ECM-2310	Форсунка 1	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	-----------------------------------------------------

P0264	ECM-2320	Форсунка 2	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	------------------------------------------------------

P0264	ECM-2320	Форсунка 2	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	----------------------------------------------------

P0265	ECM-2320	Форсунка 2	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	-------------------------------------------------------

P0265	ECM-2320	Форсунка 2	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	-----------------------------------------------------

P0267	ECM-2330	Форсунка 3	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	------------------------------------------------------

P0267	ECM-2330	Форсунка 3	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	----------------------------------------------------

P0268	ECM-2330	Форсунка 3	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	-------------------------------------------------------

P0268	ECM-2330	Форсунка 3	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	-----------------------------------------------------

P0270	ECM-2340	Форсунка 4	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	------------------------------------------------------

P0270	ECM-2340	Форсунка 4	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	----------------------------------------------------

P0271	ECM-2340	Форсунка 4	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	-------------------------------------------------------

P0271	ECM-2340	Форсунка 4	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	-----------------------------------------------------

P0273	ECM-2350	Форсунка 5	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	------------------------------------------------------

P0273	ECM-2350	Форсунка 5	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	----------------------------------------------------

P0274	ECM-2350	Форсунка 5	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
-------	----------	------------	-------------------------------------------------------

P0274	ECM-2350	Форсунка 5	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
-------	----------	------------	-----------------------------------------------------

P0276	ECM-2360	Форсунка 6	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0276	ECM-2360	Форсунка 6	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность

P0277	ECM-2360	Форсунка 6	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0277	ECM-2360	Форсунка 6	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0299	ECM-6806	Клапан управления турбонагнетателя, нарушение потока	Давление слишком низкое
P0300	ECM-3503	Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0301	ECM-3513	Пропуск зажигания, цилиндр 1	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0302	ECM-3523	Пропуск зажигания, цилиндр 2	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0303	ECM-3533	Пропуск зажигания, цилиндр 3	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0304	ECM-3543	Пропуск зажигания, цилиндр 4	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0305	ECM-3553	Пропуск зажигания, цилиндр 5	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя

P0306	ЕСМ-3563	Пропуск зажигания, цилиндр 6	Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
P0324	ЕСМ-3400	Датчик детонации, импульс тестирования	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0324	ЕСМ-3400	Датчик детонации, импульс тестирования	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0324	ЕСМ-34E0	Датчик детонации, отклонение	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

P0324	ЕСМ-34E0	Датчик детонации, отклонение	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0324	ЕСМ-34F0	Датчик детонации, импульс тестирования	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0324	ЕСМ-34F0	Датчик детонации, импульс тестирования	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0327	ЕСМ-3410	Датчик детонации, передний	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0327	ЕСМ-3410	Датчик детонации, передний	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0328	ЕСМ-3410	Датчик детонации, передний	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0328	ЕСМ-3410	Датчик детонации, передний	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность

P0332	ЕСМ-3420	Датчик детонации, задний	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0332	ЕСМ-3420	Датчик детонации, задний	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0333	ЕСМ-3420	Датчик детонации, задний	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0333	ЕСМ-3420	Датчик детонации, задний	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0335	ЕСМ-5200	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал отсутствует
P0336	ЕСМ-5200	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Ошибочный сигнал
P0337	ЕСМ-5200	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал слишком слабый

P0338	ЕСМ-5200	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал слишком сильный
P0340	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0342	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0342	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0343	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0343	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0344	ЕСМ-3000	Датчик положения распределительного вала, впуск	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0345	ЕСМ-3010	Датчик положения распределительного вала, выхлоп	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0347	ЕСМ-3010	Датчик положения распределительного вала, выхлоп	Сигнал слишком слабый

P0348	ЕСМ-3010	Датчик положения распределительного вала, выхлоп	Сигнал слишком сильный
P0349	ЕСМ-3010	Датчик положения распределительного вала, выхлоп	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0351	ЕСМ-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0351	ЕСМ-3310	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0352	ЕСМ-3300	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0352	ЕСМ-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0353	ЕСМ-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0353	ЕСМ-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0354	ЕСМ-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность

P0354	ЕСМ-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0355	ЕСМ-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0355	ЕСМ-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0356	ЕСМ-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0356	ЕСМ-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность

P0422	ECM-4801	Эффективность каталитического преобразователя тройного действия	Неустойчивая неисправность
P0422	ECM-4801	Эффективность каталитического преобразователя тройного действия	Постоянная неисправность
P0432	ECM-4901	Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 2	Неустойчивая неисправность
P0432	ECM-4901	Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 2	Постоянная неисправность
P0442	ECM-400C	Система топливного бака, утечка	
P0443	ECM-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0443	ECM-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0444	ECM-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0444	ECM-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0445	ECM-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0445	ECM-4000	Клапан системы выделения паров топлива	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность

P0446	ECM-4010	Блок диагностики утечек, клапан	Сигнал слишком сильный
P0447	ECM-4010	Блок диагностики утечек, клапан	Сигнал отсутствует
P0448	ECM-4010	Блок диагностики утечек, клапан	Сигнал слишком слабый
P0456	ECM-400C	Система топливного бака, утечка	
P0457	ECM-4338	Крышка заливной горловины топливного бака отсутствует	
P0460	ECM-405C	Датчик уровня топлива	
P0461	ECM-4050	Датчик уровня топлива	Ошибочный сигнал

P0462	ЕСМ-4050	Датчик уровня топлива	Сигнал слишком слабый
P0463	ЕСМ-4050	Датчик уровня топлива	Сигнал слишком сильный
P0464	ЕСМ-4050	Датчик уровня топлива	Сигнал отсутствует
P0480	ЕСМ-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0480	ЕСМ-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0484	ЕСМ-6100	Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0484	ЕСМ-6100	Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0496	ЕСМ-4007	Система выделения паров топлива	Сигнал слишком сильный
P0497	ЕСМ-4007	Система выделения паров топлива	Сигнал слишком слабый
P0500	ЕСМ-510F	Сигнал скорости	
P0502	ЕСМ-510F	Сигнал скорости	
P0504	ЕСМ-510F	Сигнал скорости	
P0506	ЕСМ-990А	Регулировка подачи воздуха на холостом ходу	Ошибочный сигнал
P0507	ЕСМ-990А	Регулировка подачи воздуха на холостом ходу	Ошибочный сигнал
P0560	ЕСМ-8010	Напряжение аккумулятора	Ошибочный сигнал
P0562	ЕСМ-8010	Напряжение аккумулятора	Сигнал слишком слабый
P0563	ЕСМ-8010	Напряжение аккумулятора	Сигнал слишком сильный
P0564	ЕСМ-928С	Модуль управления, нарушение связи	Ошибочный сигнал
P0571	ЕСМ-9400	Датчик педали тормоза	Сигнал отсутствует
P0573	ЕСМ-9400	Датчик педали тормоза	Сигнал слишком сильный
P0579	ЕСМ-928С	Модуль управления, нарушение связи	Ошибочный сигнал
P0580	ЕСМ-928С	Модуль управления, нарушение связи	Ошибочный сигнал
P0581	ЕСМ-928С	Модуль управления, нарушение связи	Ошибочный сигнал

P0604	ECM-9050	Ошибка в памяти ОЗУ	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P0604	ECM-9050	Ошибка в памяти ОЗУ	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P0605	ECM-9060	Ошибка в памяти ПЗУ	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P0605	ECM-9060	Ошибка в памяти ПЗУ	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P0606	ECM-9070	Модуль управления двигателя (ECM)	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P0606	ECM-9070	Модуль управления двигателя (ECM)	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P0607	ECM-711A	Модуль управления, внутренняя неисправность	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0607	ECM-711A	Модуль управления, внутренняя неисправность	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0630	ECM-720A	Связь иммобилайзера	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0630	ECM-720A	Связь иммобилайзера	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0634	ECM-715D	Модуль управления двигателя (ECM), высокая температура	
P0638	ECM-91A7	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал

P0642	ECM-8410	Электропитание, 5 Вольт	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0642	ECM-8410	Электропитание, 5 Вольт	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность

P0643	ECM-8410	Электропитание, 5 Вольт	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0643	ECM-8410	Электропитание, 5 Вольт	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0645	ECM-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0645	ECM-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0646	ECM-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0646	ECM-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0647	ECM-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0647	ECM-6000	Реле системы кондиционирования, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0650	ECM-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0650	ECM-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0650	ECM-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0650	ECM-6B00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность

P0650	ЕСМ-6В00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0650	ЕСМ-6В00	Индикаторная лампа неисправности, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0668	ЕСМ-7180	Датчик температуры, модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

P0669	ЕСМ-7180	Датчик температуры, модуль управления	Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0700	ЕСМ-530D	Код неисправности в другом модуле управления	
P0727	ЕСМ-3100	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0727	ЕСМ-3100	Датчик частоты вращения коленчатого вала	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0805	ЕСМ-9300	Датчик педали сцепления	Ошибочный сигнал
P0807	ЕСМ-9300	Датчик педали сцепления	Сигнал слишком слабый
P0808	ЕСМ-9300	Датчик педали сцепления	Сигнал слишком сильный
P0863	ЕСМ-530В	Связь модуля управления	
P1177	ЕСМ-268А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Верхний предел
P1178	ЕСМ-268А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Нижний предел
P1179	ЕСМ-268А	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Ошибочный сигнал
P1187	ЕСМ-278А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Верхний предел
P1188	ЕСМ-278А	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Нижний предел

P1189	ECM-278A	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	
P1234	ECM-6814	Система управления турбонагнетателем	Сигнал слишком сильный
P1273	ECM-9117	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1281	ECM-917F	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1285	ECM-913F	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1286	ECM-913C	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1287	ECM-913C	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1293	ECM-914F	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P1480	ECM-6100	Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P1480	ECM-6100	Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P1481	ECM-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

P1481	ECM-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P1482	ECM-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P1482	ECM-6110	Реле вентилятора охлаждения двигателя	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P1526	ECM-980A	Модуль управления двигателя (ECM). Внутренняя неисправность	Неустойчивая неисправность
P1526	ECM-980A	Модуль управления двигателя (ECM). Внутренняя неисправность	Постоянная неисправность
P1554	ECM-801A	Реле системы	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P1555	ECM-801A	Реле системы	Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует

P1630	ECM-E003	Модуль управления, внутренняя неисправность	Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P1630	ECM-E003	Модуль управления, внутренняя неисправность	Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P1638	ECM-716D	Модуль управления двигателя (ECM), высокая температура	
P1651	ECM-981A	Модуль управления двигателя (ECM)	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P1651	ECM-981A	Модуль управления двигателя (ECM)	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P1652	ECM-982A	Модуль управления двигателя (ECM)	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P1652	ECM-982A	Модуль управления двигателя (ECM)	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P1680	ECM-720A	Связь иммобилайзера	Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P1680	ECM-720A	Связь иммобилайзера	Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность

P1721	ECM-6220	Вентилятор охлаждения модуля управления	Сигнал слишком сильный
P1722	ECM-6220	Вентилятор охлаждения модуля управления	Сигнал слишком слабый
P1723	ECM-6220	Вентилятор охлаждения модуля управления	Сигнал отсутствует
P1729	ECM-9170	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P2088	ECM-6400	Восстановительный клапан впускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует

P2089	ECM-6400	Восстановительный клапан впускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P2090	ECM-6410	Восстановительный клапан выпускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P2091	ECM-6410	Восстановительный клапан выпускного распределительного вала	Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P2096	ECM-262A	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Верхний предел
P2097	ECM-262A	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Нижний предел
P2098	ECM-272A	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Верхний предел
P2099	ECM-272A	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Нижний предел
P2101	ECM-9100	Модуль управления двигателя (ECM)	Ошибочный сигнал
P2108	ECM-919A	Модуль управления двигателя (ECM)	Ошибочный сигнал
P2109	ECM-918A	Модуль управления двигателя (ECM)	Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P2109	ECM-918A	Модуль управления двигателя (ECM)	Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P2111	ECM-91B7	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P2112	ECM-91C7	Блок дроссельной заслонки	Ошибочный сигнал
P2121	ECM-9540	Педаля акселератора, цифровой сигнал	Ошибочный сигнал
P2122	ECM-9530	Датчик положения педали акселератора, цифровой сигнал	Сигнал слишком слабый
P2123	ECM-9530	Датчик положения педали акселератора, цифровой сигнал	Сигнал слишком сильный

P2126	ECM-9520	Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал	Ошибочный сигнал
-------	----------	---------------------------------------------------------	------------------

P2127	ECM-9520	Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал	Сигнал слишком слабый
P2128	ECM-9520	Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал	Сигнал слишком сильный
P2131	ECM-9400	Датчик педали тормоза	Ошибочный сигнал
P2177	ECM-260A	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Верхний предел
P2178	ECM-260A	Долгосрочная регулировка подачи топлива	Нижний предел
P2179	ECM-270A	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Верхний предел
P2180	ECM-270A	Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2	Нижний предел
P2300	ECM-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2300	ECM-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2301	ECM-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2301	ECM-3300	Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2303	ECM-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2303	ECM-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2304	ECM-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2304	ECM-3310	Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2306	ECM-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность

P2306	ECM-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2307	ECM-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность

P2307	ECM-3320	Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2309	ECM-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2309	ECM-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2310	ECM-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2310	ECM-3330	Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2312	ECM-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2312	ECM-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2313	ECM-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2313	ECM-3340	Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P2315	ECM-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P2315	ECM-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P2316	ECM-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P2316	ECM-3350	Катушка зажигания, цилиндр 6, сигнал	Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность

P2400	ECM-4024	Блок диагностики утечек, насос	Сигнал отсутствует
P2401	ECM-4024	Блок диагностики утечек, насос	<u>Сигнал слишком слабый</u>
P2402	ECM-4024	Блок диагностики утечек, насос	<u>Сигнал слишком сильный</u> Ошибочный сигнал
P2404	ECM-431D	Блок диагностики утечек	
P2405	ECM-431D	Блок диагностики утечек	<u>Сигнал слишком слабый</u>
P2406	ECM-431D	Блок диагностики утечек	<u>Сигнал слишком сильный</u>
P2407	ECM-431D	Блок диагностики утечек	Сигнал отсутствует

www.volvo-club.eu

European Volvo Club

www.volvo-club.eu

European Volvo Club

www.volvo-club.eu